





CARBON8

BRUKSANVISNING



GRATTIS TILL ATT DU NU ÄR DEL AV DEN FLASKFRIA RÖRELSEN

**VI SKAPADE CARBON8 INFINITY STREAM MED ETT MÅL I ÅTANKE:
EN HÅLLBAR VATTENDISPENSER FÖR KOLSYRAT VATTEN SOM ÄR LÄTTARE ATT
ANVÄNDA ÄN NÅGOT EXISTERANDE SYSTEM.**

Vår patenterade Carbon8-reaktor blandar vatten och CO2 omedelbart och skapar ett gränslöst flöde av kolsyrat vatten.

Allt du behöver göra är att använda touchknappen på toppen av enheten för att fylla vilket glas eller flaska som helst med kolsyrat vatten.

Bli av med onödiga PET-flaskor som behöver fyllas och fästas på maskinen.

Den avtagbara 2-liters vattentanken kan förvaras i ditt kylskåp eller fyllas på med kallt vatten och till och med is.

Obs: Produkter som innehåller gas under högt tryck ska alltid hanteras med försiktighet. Läs nogra igenom säkerhetsföreskrifterna och manualen för produkten innan du använder den.

Spara denna användarhandbok för vidare referens. Se till att inkludera denna guide när du lämnar Carbon8 vidare till tredje part.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VARNING!

När du använder elektriska apparater bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

Läs alla instruktioner innan du använder apparaten.

Carbon8 är designad och avsedd för privat bruk (hemma och på kontoret) och är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren garanterar endast problem kopplade till hushållsanvändning. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella konsekvenser och fel som orsakas av att instruktionerna inte följs.

SÄRSKILD PÅMINNELSE

Innan den första användningen, skölj vattentanken med ljummet vatten. Alternativt kan du använda en mjuk rengöringssvamp (eller trasa) och ett mildt diskmedel för att rengöra vattentanken.

1. Tillsätt iskallt vatten när du använder tanken
2. Använd inte produkten runt brandfarliga föremål och placera den inte bredvid föremål som lätt kan deformeras av värme. Produkten ska inte användas på ytor som mattor och plast.
3. Placera alltid produkten på en torr, stabil, plan och horisontell yta.
4. Håll produkten borta från värme och i eller nära områden där den omgivande temperaturen är relativt varm (t.ex. spisar eller andra värmekällor). Använd aldrig enheten nära öppen eld (som brinnande ljus) eller på heta ytor.
5. Värm aldrig produkten i en mikrovågsugn.
6. Rör inte produkten med vassa eller nötande föremål för att undvika att skada vattentankens inre foder och produktens yta. Använd under inga omständigheter aggressiva rengöringsmedel, rengöringssprit eller andra kemiska lösningar eftersom dessa kan penetrera höljet eller försämra funktionen.
7. För att minska risken för elektriska stötar, sänk aldrig ned huvuddelen, nätsladden och strömkabeln i vatten eller andra vätskor. Det är inte tillåtet att skölja huvuddelen med vatten, detta för att förhindra att vattnet läcker in i elektroniken inuti och orsakar funktionsfel. Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller handfat.
8. Försök inte reparera, demontera eller montera huvuddelen eller sladden till denna produkt själv.

Garantin täcker inte:

- Kommersiell användning.
- Försumlig användning eller felaktig användning av produkten.
- Användning med felaktig spänning eller ström.
- Användning som går emot bruksanvisningen.
- Demontering, reparation eller modifiering av någon annan än tillverkare.
- Skador orsakade av olyckor eller katastrofer, såsom brand, översvämning, jordbävning, krig, vandalism eller stöld.
- Normalt slitage.

VARNING!

1. Kolsyra inte något annat än vatten. Andra vätskor kan kontaminera och täppa till inre delar, vilket kan leda till för högt tryck och därmed allvarliga skador. Lämna inte produkten utan uppsikt. För att minska risken för skador är noggrann övervakning nödvändig när en apparat används nära barn. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en sladd som är godkänd eller köpt från tillverkarens reparationsavdelning. Modifiera inte nätsladden själv. Använd aldrig nätsladden om det finns några tecken på skada.
2. Denna produkt måste använda ett uttag med spänning på 220V-240V/50-60HZ. Kontakten måste sättas in helt i eluttaget för att förhindra att kontakten överhettas och bränns ut på grund av dålig kontakt, vilket resulterar i kortslutning eller brand.
3. Kolsyremaskinen kan användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur enheten används på ett säkert sätt och de förstår de risker som uppstår.
4. Barn bör alltid övervakas för att säkerställa att de inte leker med denna apparat. Rengöring och underhåll av denna produkt bör inte utföras av barn utan ordentlig övervakning.
5. Transportera inte kolsyremaskinen med gasflaskan på. Skruva alltid av gasflaskan under transport. Skydda produkten mot vibrationer och stötar under transport.
6. Använd endast tillbehör som rekommenderas eller säljs av tillverkaren.
7. Använd inte utomhus.
8. För att koppla ur maskinen, vrid alla reglage till läge av ("A") och dra sedan ut kontakten ur uttaget.
9. Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden. För att koppla ur, ta tag i kontakten, inte sladden.
10. Dra ur kontakten från uttaget när den inte används och före service eller rengöring..
11. För att minska risken för elektriska stötar har denna apparat en polariserad kontakt (det ena bladet är bredare än det andra). Den här kontakten passar endast på ett sätt i ett polariserat uttag. Om kontakten inte passar helt i uttaget, vänd på kontakten. Om det fortfarande inte passar, kontakta en kvalificerad elektriker för att installera rätt uttag. Byt inte kontakten på något sätt.

CO2 CYLINDER

För att minska risken för CO2-läckage, personskador och egendomsskador:


- Använd aldrig en CO2-cylinder om den är skadad. Inspektera CO2 cylinder- och CO2-cylinderventil före användning för bucklor, punkteringar eller andra skador. Kontakta Carbon8 om den är skadad.
- Manipulera inte CO2-cylindern på något sätt, inklusive punktera, förbränna eller ta bort ventilen.
- Utsätt inte CO2-cylindern för värme över 220°F / 50°C, skydda den från solljus och förvara den i ett välventilerat utrymme.
- Ta inte bort CO2-cylindern från maskinen när den är i drift.
- Hantera inte eller ta bort en CO2-cylinder medan den släpper ut CO2.
- I händelse av en CO2-läcka, vädra ordentligt, andas frisk luft
- och uppsök omedlebart läkare om du känner dig illamående.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

ATT HÅLLA DIN KOLSYREMASKIN REN OCH FIN


CARBON8

Denna kolsyra är gjord av borstad aluminium. För att rengöra din kolsyrare rekommenderar vi att du använder en mikrofiberduk och vatten. Om det behövs kan du använda lite milt diskmedel. Använd inte starka rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slippeffekt.




VATTENTANK

Använd rent ljummet vatten med ett milt diskmedel för att rengöra vattentanken. Om du använder en diskborste, se till att borsten är avsedd att användas för att rengöra plastflaskor och lämnar inga repor. Använd inte lösningsmedel, starka rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slipande ämnen. Diska inte vattentanken i diskmaskin.




DROPPBRICKAN


Ta bort dropplocket från brickan, häll av överflödigt vatten, skölj och torka.



PRODUKTÖVERSIKT




KONFIGURERING OCH INSTALLATION AV CO2-CYLINDERN



1. Ställ Carbon8 på gummimattan och anslut strömsladden till ett jordat eluttag med en märkspänning på 220V / 60Hz. Se till att lampan på touchknappen lyser.
2. Ta bort den magnetiska droppbrickan och CO2-locket.
3. Ta bort tätningen och locket från Carbon8 CO2-cylindern.
4. Tryck cylindern uppåt och skruva den medurs samtidigt som du trycker den på plats. Luta den bakåt in i kolsyremaskinen. Skruva endast åt den för hand; ANVÄND INTE verktyg.
5. Sätt tillbaka locket genom att sätta in fliken överst på locket i skåran på toppen. Skjut försiktigt locket på plats. Sätt slutligen tillbaka droppbrickan på plats.
6. När du behöver byta ut gascylindern, ta bort brickan och locket. Ta tag i cylinderns botten med pekfingeret och tummen och luta cylindern utåt. Skruva loss den moturs och dra sedan försiktigt ut den ur facket.

FYLL VATTENTANKEN

1. Skölj vattentanken med ljummet vatten före första användningen. Alternativt kan du använda en mjuk rengöringssvamp (eller trasa) och ett mildt diskmedel för att rengöra vattentanken.
2. Öppna locket och fyll vattentanken med kallt, rent vatten upp till den markerade linjen.
3. **WARNING!** Kolsyra inte något annat än vatten. Andra vätskor kan kontaminera och täppa till de inre delarna, vilket kan leda till för högt tryck och allvarliga skador.
4. För att avlägsna vattentanken för påfyllning eller kylförvaring, tryck tanken bakåt och uppåt.
5. Låsningen som håller tanken på plats går upp och du kan lyfta ut den vertikalt.



NOTERA:



När den sätts tillbaka på rätt sätt finns det inget mellanrum mellan tankens botten och basen. Kolsyra inte om tanken inte vilar på basen.

PRO TIP:


Även om Carbon8 fungerar med rumstempererat vatten, kolsyrar kallt vatten bättre. Tillsätt lite is i tanken eller förvara vattentanken i kylen.

BÖRJA KOLSYRA

1. Klicka och drick. Nu när din vattentank är fylld med kallt vatten eller kanske till och med vatten med is är vi redo att skapa kolsyrat vatten.
2. Till skillnad från andra kolsyremaskiner behöver du inte justera kolsyresättningen genom att ge den flera pump för att nå en sofistikerad medelhög kolsyre nivå.
3. Desinfektionsfunktionen kommer att köras automatiskt och det omgivande ljuset kommer att lysa ner i glaset under hela kolsyreprocessen.
4. Tryck och håll ned touchknappen på toppen och efter en 2-sekunders fördröjning kommer kolsyrat vatten att flöda ned i ditt glas eller flaska tills önskad mängd kolsyrat vatten har uppnåtts. Lyft fingret för att stoppa med 1 sekunds fördröjning.
5. Observera att pumpen och kolreaktorn kommer att laddas under användning, och du kommer att höra ett surrande ljud. Det här är normalt. Det finns också en liten stänkande urladdning i slutet för att rensa linjen.
6. Vi rekommenderar att du använder högre glas eller att hålla mindre glas närmare pipen för att undvika stänk. Att det sprutar lite runtomkring är normalt eftersom vi använder en direkt vattenström som omedelbart skapar bubblor i ditt glas.



GAS- OCH VATTENFILTER




100 % FÖRNYBAR CO2 TILLVERKAD I USA

Vår CO2 kommer från förnybara källor inom jordbruksindustrin i USA. Det beror på att vi utvinner vår CO2 från en källa som redan släpps ut i atmosfären, snarare än att introducera ny, onödigt CO2 som skulle påverka miljön negativt.

Vår CO2 skördas från atmosfären med hjälp av biogasgeneratorer som återfångar metangas som annars skulle ha släppts ut i atmosfären.


Ett steg längre är den sedan renad och certifierad säker för att bli en livsmedelsgodkänd gas för kolsyrate vattenmaskiner.

UV-ljus är integrerat i vattentanken för att utrota bakterier, virus, mikroföroreningar och alger, för rent kolsyrat vatten.



VATTENFILTRERING

Carbon8 är den enda kolsyremaskinen och dispensern som även erbjuder en filterteknik som renar vattnet.



CARBON8

GARANTI

Vi vill att du ska vara helt nöjd med din Carbon8 Sparkling Water Maker.

Därför har vi varit mycket noga med att säkerställa dess kvalitet och säkerhet. Men i det osannolika fallet att något går fel med din maskin inom 1 (ett) år efter inköpet (eller enligt specifika lands lagar), och vi fastställer att problemet beror på felaktigt utförande eller material, kommer Carbon8 att reparera eller byta ut produkten kostnadsfritt inom de begränsningar som anges i denna garanti.

Carbon8 kan byta ut din kolsyremaskin med en renoverad kolsyremaskin, eller en motsvarande om modellen du köpte inte längre är tillgänglig. Ingen återbetalning ska ges. Den här begränsade garantin är tillgänglig för konsumenter som köpt Sparkling Water Maker för personligt bruk, familje- eller hushållsbruk.

Denna garanti gäller inte om produkten är skadad på grund av:

- Missbruk, felaktig användning, ändring av kolsyremaskinen och att inte följa riktlinjerna som nämns i denna användarhandbok, eller kommersiell användning.
- Kolsyra andra vätskor än vatten.
- Normalt slitage
- Modifiering eller reparation gjord av någon utom av Carbon8.
- Användning av andra CO₂-cylindrar än de som godkänts av Carbon8.
- Skador orsakades av en trasig gasflaska.
- Olycka, transport eller något annat än vanligt hushållsbruk.

DENNA GARANTI TÄCKER INTE CO2-CYLINDRARNÄ

Carbon8 är inte ansvarigt för oförutsedda skador eller följdskador. Den enda lösningen för konsumenten är att få produkten reparerad eller utbytt enligt villkoren i denna garanti. Vissa lokala lagar tillåter kanske inte uteslutning eller begränsning av dessa skador, så dessa undantag gäller inte dig.

GARANTI FÖR SERVICE

Om din Sparkling Water Maker behöver garantiservice, kontakta Carbon8 kundtjänst genom att besöka www.carbon8water.com.

En representant kommer att ge dig specifika instruktioner om hur du ordnar transporten av din maskin, på din bekostnad, till ett av våra auktoriserade servicecenter. Endast Carbon8, eller dess agenter, är auktoriserade att tillhandahålla garantireparationer eller service till din kolsyremaskin.

SERVICE UTANFÖR GARANTIN


Om Carbon8 eller dess auktoriserade återförsäljare fastställer att felet eller skadan på din kolsyremaskin inte täcks av garantin, kommer Carbon8 att reparera maskinen endast mot betalning av den fastställda reparationsavgiften.

**CARBON8
CO2 CYLINDERS**


Din kolsyremaskin har designats för att fungera med en Carbon8 CO2-cylinder. Användningen av en annan CO2-cylinder rekommenderas inte eftersom de kanske inte är kompatibla med en Carbon8 Sparkling Water Maker. Skador som uppstår på grund av användningen av en annan cylinder än Carbon8 CO2-cylindern eller användningen av Carbon8 CO2-cylindern som inte följer instruktionerna i denna användarhandbok täcks inte av garantin.

KUNDSUPPORT

Om du har problem med din maskin, gå igenom följande steg:




1. Kontrollera felsökningsguiden på carbon8water.com och prova de föreslagna lösningarna.
2. Kontakta oss på support@carbon8water.com. Vi svarar inom 24 timmar på vardagar.



CARBON8

KÄYTTÖOHJEET



ONNEA, OLET NYT OSA PULLOTONTA LIIKETTÄ

**LOIMME CARBON8 INFINITY STREAMIN YKSI TAVOITE MIELESSÄ: KESTÄVÄ
HIILIHAPOTETUN VEDEN ANNOSTELIJA, JOKA ON HELPOMPI KÄYTTÄÄ KUIN
MITÄÄN MUU OLEMASSA OLEVA JÄRJESTELMÄ.**

Patentoitu Carbon8-reaktorimme sekoittaa veden ja CO₂:n välittömästi ja luo rajattoman hiilihapotetun veden virtauksen.

Sinun tarvitsee vain painaa laitteen yläosassa olevaa kosketuspainiketta täyttääksesi minkä tahansa lasin tai pullon hiilihapotetulla vedellä.

Päaset eroon tarpeettomista PET-pulloista, jotka on täytettävä ja kiinnitettävä koneeseen.

Irrutettava 2 litran vesisäiliö voidaan säilyttää jääkaapissasi tai täyttää kylmällä vedellä ja jopa jäällä.

Huomautus: Korkeapaineikaasua sisältäviä tuotteita tulee aina käsitellä varoen. Lue tuotteen turvallisuusohjeet ja käyttöohje huolellisesti ennen sen käyttöä.

Säilytä tämä käyttöopas myöhempää käyttöä varten. Muista sisällyttää tämä opas, kun luovutat Carbon8:n kolmansille osapuolille.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAROITUS!

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.

Carbon8 on suunniteltu ja tarkoitettu yksityiskäyttöön (kotiin ja toimistoon) ja se on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Valmistaja takaa vain kotikäyttöön liittyviä ongelmia.

Valmistaja ei ole vastuussa seurauksista ja virheistä, jotka aiheutuvat ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

ERITYISMUISTUTUS

Huuhtelee vesisäiliö haalealla vedellä ennen ensimmäistä käyttökertaa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää pehmeää puhdistussientä (tai liinaa) ja mietoa pesuainetta vesisäiliön puhdistamiseen.

1. Lisää kylmää vettä käyttäessäsi säiliötä.
2. Älä käytä tuotetta syttyvien esineiden lähellä äläkä aseta sitä esineiden viereen, jotka voivat helposti muuttaa muotoaan lämmön vaikutuksesta. Tuotetta ei saa käyttää pinnoille, kuten matoille ja muoville.
3. Aseta tuote aina kuivalle, vakaalle, tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle.
4. Pidä tuote poissa lämmöstä ja alueilla, joissa ympäristön lämpötila on suhteellisen lämmin (esim. uunit tai muut lämmönlähteet) tai niiden lähellä. Älä koskaan käytä laitetta avotulen (kuten palavien kynttilöiden) lähellä tai kuumilla pinnoilla.
5. Älä koskaan lämmitä tuotetta mikroaaltouunissa.
6. Älä kosketa tuotetta terävillä tai hankaavilla esineillä, jotta vesisäiliön sisäpinta ja tuotteen pinta eivät vaurioidu. Älä missään tapauksessa käytä voimakkaita puhdistusaineita, puhdistusalkoholia tai muita kemiallisia liuoksia, koska ne voivat tunkeutua koteloon tai heikentää sen toimintaa.
7. Sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä koskaan upota runkoa, virtajohtoa ja virtapistoketta veteen tai muihin nesteisiin. Pääosaa ei saa huuhdella vedellä, jotta vesi ei pääse vuotamaan sisällä olevaan elektroniikkaan ja aiheuttamaan toimintahäiriöitä. Älä sijoita tai säilytä laitetta paikkaan, jossa se voi pudota tai vetäytyä kylpyammeeseen tai pesualtaaseen.
8. Älä yritä korjata, purkaa tai koota tämän tuotteen päärunkoa tai virtajohtoa itse.

Takuu ei kata:

- Kaupallinen käyttö.
- Tuotteen huolimaton tai väärä käyttö.
- Käyttö väärällä jännitteellä tai verkkovirralla.
- Käyttöohjeiden vastainen käyttö.
- Kuka tahansa muu kuin valmistaja purkaa, korjata tai muuttaa.
- Onnettomuuden tai katastrofin, kuten tulipalon, tulvan, maanjäristyksen, sodan, ilkvallan tai varkauden aiheuttamat vahingot.
- Normaalista kulumista.

VAROITUS!

1. Hiilihapota vain vettä. Muut nesteet voivat saastuttaa ja tukkia sisäosia, mikä voi johtaa liialliseen paineeseen ja siten vakaviin vammoihin.
Älä jätä tuotetta ilman valvontaa. Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi tarkka valvonta on välttämätöntä, kun laitetta käytetään lasten lähellä.
Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava hyväksyttyn johtoon tai ostettava valmistajan korjausosastolta. Älä muuta virtajohtoa itse. Älä koskaan käytä virtajohtoa, jos siinä on merkkejä vaurioista.
2. Tässä tuotteessa on käytettävä pistorasia, jonka jännite on 220V-240V/50-60HZ. Pistokkeen on oltava kokonaan pistorasiassa, jotta pistoke ei ylikuumene ja palaisi huonon kosketuksen vuoksi, mikä voi johtaa oikosulkuun tai tulipaloon.
x
3. CO2-konetta voivat käyttää lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos he ovat saaneet valvontaa tai ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siitä aiheutuvat riskit.
4. Lapsia tulee aina valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tällä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa tätä tuotetta ilman asianmukaista valvontaa.
5. Älä kuljeta hiilihapotuskonetta kaasupullon ollessa päällä. Ruuvaa kaasupullo aina irti kuljetuksen aikana. Suojaa tuotetta tärinältä ja iskuilta kuljetuksen aikana.
6. Käytä vain valmistajan suosittelemia tai myymiä lisävarusteita.
7. Älä käytä ulkona.
8. Irrotaaksesi koneen, käännä kaikki säätimet off-asentoon ("A") ja vedä sitten pistoke irti pistorasiasta.
9. Älä irrota pistoketta johdosta vetämällä. Irrota pistoke pistokkeesta, älä johdosta.
10. Irrota pistoke pistorasiasta, kun sitä ei käytetä ja ennen huoltoa tai puhdistusta.
11. Sähköiskun vaaran vähentämiseksi tässä laitteessa on polarisoitu pistoke (toinen terä on leveämpi kuin toinen). Tämä pistoke sopii vain yhteen suuntaan polarisoituun pistorasiaan. Jos pistoke ei sovi kokonaan pistorasiaan, käännä pistoke ympäri. Jos se ei vielä kukaan sovi, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan oikean pistorasian asentamiseksi. Älä vaihda liitintä millään tavalla.

CO2-SYLINTERI

CO2-vuodon, henkilö- ja omaisuusvahinkojen riskin vähentämiseksi:


- Älä koskaan käytä CO2-pulloa, jos se on vaurioitunut. Tarkasta CO2 Sylinteri ja CO2-pullon venttiili ennen käyttöä kolhujen, puhkeamien tai muiden vaurioiden varalta. Ota yhteyttä Carbon8:aan, jos se on vaurioitunut.
- Älä peukaloi CO2-sylinteriä millään tavalla, mukaan lukien puhkaiseminen, polttaminen tai venttiilin irrottaminen.
- Älä altista CO2-sylinteriä yli 50 °C:n kuumuudelle, suojaa sitä auringonvalolta ja säilytä hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Älä poista CO2-pulloa koneesta sen ollessa käytössä.
- Älä käsittele tai poista CO2-sylinteriä, kun se vapauttaa hiilidioksidia
- Jos CO2 vuotaa, tuuleta kunnolla ja hengitä raitista ilmaa ja hakeudu välittömästi lääkäriin, jos tunnet olosi pahoin.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

HIILIHAPPOVESIKONEESI PITÄMINEN PUHTAANA JA KAUNIINA


CARBON8

Tämä hiilihapetuslaite on valmistettu harjatusta alumiinista. Suosittelemme hiilihapottimen puhdistamiseen mikrokuituliinan ja veden käyttöä. Tarvittaessa voit käyttää hieman mietoa pesuainetta. Älä käytä vahvoja tai hankaavia pesuaineita.




VESISÄILIÖ

Käytä puhdasta haaleaa vettä miedolla pesuaineella vesisäiliön puhdistamiseen. Jos käytät tiskiharjaa, varmista, että harja on tarkoitettu muovipullojen puhdistamiseen eikä jätä naarmuja. Älä käytä liuottimia, vahvoja pesuaineita tai pesuaineita, joissa on hankaavia aineita. Älä pese vesisäiliötä astianpesukoneessa.




TIPPAKAUKALO

Poista tippakaukalon kansi alustasta, kaada ylimääräinen vesi pois, huuhtelee ja kuivaa.




TUOTE-ESITTELY




CO2-SYLINTERIN KOKOONPANO JA ASENNUS

1.




2.




3.




4.



5.



6.




1. Aseta Carbon8 kumimatolle ja liitä virtajohto maadoitettuun pistorasiaan, jonka nimellisjännite on 220 V / 60 Hz. Varmista, että kosketuspainikkeen valo palaa.
2. Irrota magneettinen tippa-alusta ja CO2-korkki.
3. Irrota tiiviste ja korkki Carbon8 CO2-sylinteristä.

4. Työnnä sylinteri ylös ja kierrä sitä myötäpäivään samalla, kun painat sitä paikalleen. Kallista se takaisin hiilihapotuskoneeseen. Kiristä se vain käsin; ÄLÄ KÄYTÄ työkaluja.
5. Aseta kansi takaisin paikalleen työntämällä kannen yläosassa oleva kieleke yläosassa olevaan loveen. Liu'uta kansi varovasti paikalleen. Aseta lopuksi tippakaukalo takaisin paikoilleen.
6. Kun kaasusylinteri on vaihdettava, irrota aluslevy ja korkki. Tartu etusormella ja peukalolla sylinterin pohjaan ja kallista sylinteriä ulospäin. Kierrä se irti vastapäivään ja vedä se sitten varovasti ulos urasta.

TÄYTÄ VESISÄILIÖ

1. Huuhtelee vesisäiliö haalealla vedellä ennen ensimmäistä käyttöä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää pehmeää puhdistussientä (tai liinaa) ja mietoa pesuainetta vesisäiliön puhdistamiseen.
2. Avaa kansi ja täytä vesisäiliö kylmällä, puhtaalla vedellä merkittyyn viivaan asti.
3. **VAROITUS!** Hiilihapota vain vettä. Muut nesteet voivat saastuttaa ja tukkia sisäosat, mikä voi johtaa ylipaineeseen ja vakavaan loukkaantumiseen.
4. Irrota vesisäiliö täyttöä tai kylmäsäilytystä varten työntämällä säiliötä taaksepäin ja ylös.
5. Säiliön paikallaan pitävä salpa nousee ylös ja voit nostaa sen ulos pystysuorassa.

**HUOMIO:**

Oikein paikoilleen asetettuna, säiliön pohjan ja pohjan välillä ei ole rakoa. Älä hiilihapota vettä, jos säiliö ei ole pohjan päällä.



PRO TIP:

Vaikka Carbon8 toimii huoneenlämpöisen veden kanssa, kylmä vesi hiilihapottuu paremmin. Lisää säiliöön jäätä tai säilytä vesisäiliö jääkaapissa.


ALOITA HIILIHAPOTTAMINEN

1. Napsauta ja juo. Nyt kun vesisäiliösi on täytetty kylmällä vedellä tai ehkä jopa vedellä, jossa on jäätä, olemme valmiita luomaan hiilihapotettua vettä.
2. Toisin kuin muiden hiilihapottimien kanssa, sinun ei tarvitse säätää hiilihapotusta pumpaamalla useita kertoja, saavuttaaksesi hienostuneen keskitason hiilihapotuksen.
3. Desinfiointitoiminto käynnistyy automaattisesti ja vesisuuttimen valo loistaa lasiin koko hiilihapotusprosessin ajan.
4. Pidä yllä olevaa kosketuspainiketta painettuna ja 2 sekunnin viiveen jälkeen hiilihapotettu vesi virtaa lasiisi tai pulloon, kunnes haluttu määrä hiilihapotettua vettä on saavutettu. Nosta sormi painikkeelta, veden virtaus pysähtyy 1 sekunnin viiveellä.
5. Huomaa, että pumppu ja hiilireaktori latautuvat käytön aikana ja kuulet huminaa. Tämä on normaalia. Lopussa on myös pieni roiskepurkaus linjan tyhjentämiseksi.

- Suosittelemme käyttämään korkeampia lasia tai pitämään pienemmät lasit lähempänä juoksuputkea roiskeiden välttämiseksi. On normaalia, että se suihkuttaa hieman, koska käytämme suoraa vesisuihkua, joka luo välittömästi kuplia lasiin
- 6.



KAASU JA VEDENSUODATIN




100 % UUSIUTUVA CO2 VALMISTETTU USA:ssa

Hiilidioksidimme tulee uusiutuvista lähteistä maatalousteollisuudessa Yhdysvalloissa. Tämä johtuu siitä, että otamme hiilidioksidiamme lähteestä, jota jo vapautuu ilmakehään, sen sijaan, että tuottaisimme uutta, tarpeetonta hiilidioksidia, joka vaikuttaisi negatiivisesti ympäristöön.

Hiilidioksidimme kerätään ilmakehästä biokaasugeneraattoreilla, jotka keräävät takaisin metaanikaasua, joka muuten olisi vapautunut ilmakehään.


Askeleen eteenpäin se puhdistetaan ja sertifioidaan turvalliseksi, jotta siitä tulee elintarvikehyväksytty kaasu hiilihapotetun veden koneisiin.

UV-valo on integroitu vesisäiliöön bakteerien, virusten, mikrosaaiteiden ja levien hävittämiseksi puhtaan hiilihapotetun veden saamiseksi.



VEDENSUODATIN

Carbon8 on ainoa hiilihapotuslaite ja -annostelija, joka tarjoaa myös veden puhdistavan suodatinteknologian.



CARBON8 TAKUU

Haluamme sinun olevan täysin tyytyväinen Carbon8-hiilihapotuslaitteeseesi.

Siksi olemme kiinnittäneet erityistä huomiota sen laadun ja turvallisuuden varmistamiseen. Kuitenkin siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että jokin menee vikaan koneessasi 1 (yhden) vuoden kuluessa ostopäivästä (tai tietyn maan lakien mukaan) ja päätämme, että ongelma johtuu viallisesta valmistuksesta tai materiaaleista, Carbon8 korjaa tai vaihtaa tuotteen ilmaiseksi tässä takuussa asetettujen rajoitusten puitteissa.

Carbon8 voi korvata hiilihapottimesi kunnostetulla hiilihapotuslaitteella tai vastaavalla, jos ostamaasi mallia ei ole enää saatavilla. Hyvitystä ei anneta. Tämä rajoitettu takuu on saatavilla kuluttajille, jotka ovat ostaneet Sparkling Water Makerin henkilökohtaiseen, perhe- tai kotitalouskäyttöön.

Tämä takuu ei ole voimassa, jos tuote on vaurioitunut seuraavista syistä:

- Hiilihapotuslaitteen väärinkäyttö, muuttaminen ja tässä käyttöoppaassa mainittujen ohjeiden noudattamatta jättäminen tai kaupallinen käyttö.
- Muiden nesteiden kuin tavallisen veden hiilihapottaminen.
- Normaalista kulumista
- Muiden kuin Carbon8:n tekemät muutokset tai korjaukset.
- Muiden kuin Carbon8:n hyväksymien CO2-sylintereiden käyttö.
- Vahinko aiheutui rikkinäisestä kaasupullosta.
- Onnettomuus, kuljetus tai jokin muu kuin normaali kotitalouskäyttö.

TÄMÄ TAKUU EI KOSKE CO2-SYLINTEREITÄ

Carbon8 ei ole vastuussa odottamattomista tai välillisistä vahingoista. Kuluttajan ainoa oikeussuojakeino on korjata tai vaihtaa tuote tämän takuun ehtojen mukaisesti. Jotkut paikalliset lait eivät ehkä salli näiden vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten nämä poikkeukset eivät välttämättä koske sinua.

HUOLTO TAKUU

Jos hiilihapotuslaitteesi tarvitsee takuuhuoltoa, ota yhteyttä Carbon8-asiakaspalveluun osoitteessa www.carbon8water.com.

Edustaja antaa sinulle tarkat ohjeet, kuinka voit järjestää koneesi kuljetuksen omalla kustannuksellasi valtuutettuun huoltokeskukseemme. Vain Carbon8 tai sen edustajat ovat valtuutettuja suorittamaan takuukorjauksia tai huoltoja hiilihapotuslaitteeseesi.

PALVELU TAKUUN ULKUUN


Jos Carbon8 tai sen valtuutettu jälleenmyyjä toteaa, että takuu ei kata hiilihapotuskoneesi vikaa tai vauriota, Carbon8 korjaa koneen vain maksamalla määritetyn korjausmaksun.

CARBON8 CO2 SYLINTERIT


Hiilihapotuskoneesi on suunniteltu toimimaan Carbon8 CO2 -sylinterin kanssa. Toisen CO2-sylinterin käyttöä ei suositella, koska ne eivät välttämättä ole yhteensopivia Carbon8 Sparkling Water Makerin kanssa. Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat muun kuin Carbon8 CO2 -sylinterin käytöstä tai Carbon8 CO2 -sylinterin käytöstä, joka ei noudata tämän käyttöoppaan ohjeita.

ASIAKASPALVELU

Jos sinulla on ongelmia koneen kanssa, suorita seuraavat vaiheet:




1. Tarkista vianetsintäopas osoitteessa carbon8water.com ja kokeile ehdotettuja ratkaisuja.
2. Ota yhteyttä osoitteeseen support@carbon8water.com. Vastaamme 24 tunnin sisällä arkisin.



CARBON8

BRUGSANVISNING



TILLYKKE DU ER NU EN DEL AF DEN FLASKE-FRI BEVÆGELSE

VI HAR SKABT CARBON8 INFINITY STREAM MED ET MÅL FOR ØJE: AT SKABE EN HOLDBAR VANDDISPENSER TIL KULSYREHOLDIGT VAND, DER ER NEMMERE AT BRUGE END EKSISTERENDE SYSTEMER.

Vores patenterede Carbon8-reaktor blander øjeblikkeligt vand og CO2 hvilket skaber en grænseløs strøm af kulsyreholdigt vand.

Alt du skal gøre er at bruge touchknappen på toppen af enheden til at fylde ethvert glas eller flaske med kulsyreholdigt vand.

Slip af med unødvendige PET-flasker, der skal fyldes og fastgøres til maskinen.

Den aftagelige 2-liters vandtank kan opbevares i dit køleskab eller fyldes med koldt vand og endda is.

Bemærk: Produkter, der indeholder gas under højt tryk, skal altid håndteres med forsigtighed. Læs omhyggeligt sikkerhedsinstruktionerne og manualen til produktet, før du bruger det.

Gem denne brugervejledning til yderligere reference. Sørg for at inkludere denne vejledning, når du giver Carbon8 videre til tredje part.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL!

Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende:

Læs alle instruktioner, før du bruger enheden.

Carbon8 er designet og beregnet til privat brug derhjemme eller på kontoret. Producenten garanterer kun for enhedens funktion i hjemmemiljøet. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser og fejl forårsaget af manglende overholdelse af instruktionerne.

SÆRLIG PÅMINKELSE

Inden første brug skylles vandbeholderen med lunkent vand. Alternativt kan du bruge en blød rengøringsvamp (eller klud) og et mildt rengøringsmiddel til at rengøre vandtanken.

1. Tilsæt iskoldt vand, når du bruger tanken.
2. Brug ikke produktet omkring brændbare genstande, og anbring det ikke ved siden af genstande, der let kan deformeres af varme. Produktet bør ikke bruges på overflader som tæpper og plastik.
3. Anbring altid produktet på en tør, stabil, vandret, plan overflade.
4. Hold produktet væk fra varme og i eller i nærheden af områder, hvor den omgivende temperatur er relativt varm (f.eks. komfurer eller andre varmekilder). Brug aldrig enheden i nærheden af åben ild (såsom brændende stearinlys) eller på varme overflader.
5. Opvarm aldrig produktet i en mikrobølgeovn. Opvarmning i mikrobølgeovn kan beskadige produktet på grund af dets konstruktion og materialer.
6. Undgå at røre produktet med skarpe eller slibende genstande for at undgå at beskadige den indvendige foring af vandbeholderen og produktets overflade. Brug under ingen omstændigheder aggressive rengøringsmidler, rengørings-sprit eller andre kemiske opløsninger, da disse kan trænge ind i huset eller forringe dets funktion.
7. For at reducere risikoen for elektrisk stød må hoveddelen, netledningen og stikket aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Det er ikke tilladt at skylle hoveddelen med vand, dette er for at forhindre vandet i at lække ind i elektronikken indeni og forårsage funktionsfejl. Anbring eller opbevar ikke apparatet, hvor det kan falde eller trækkes ned i et badekar eller en vask.
8. Forsøg ikke selv at reparere, adskille eller samle hoveddelen eller strømledningen til dette produkt.

Garantien dækker ikke:

- Kommerciel brug.
- Uagtsom brug eller forkert brug af produktet.
- Brug med forkert strømforsyning eller spænding.
- Brug i modstrid med brugsanvisningen.
- Adskillelse, reparation eller modifikation foretaget af andre end producenten.
- Skader forårsaget af ulykker eller katastrofer, såsom brand, oversvømmelse, jordskælv, krig, hærværk eller tyveri.
- Normalt slid.

ADVARSEL!

1. Kulsyre intet andet end vand. Andre væsker kan forurene og tilstoppe indre dele, hvilket kan føre til højt tryk og dermed alvorlige skader.
Efterlad ikke produktet uden opsyn. For at mindske risikoen for skader er nøje opsyn nødvendigt, når et apparat bruges i nærheden af børn.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en godkendt ledning eller købes hos producentens reparationsafdeling. Modificer ikke strømkablet selv.
Brug aldrig netledningen, hvis der er tegn på skade.
2. Denne enhed skal bruge en stikkontakt med en spænding på 220V-240V/50-60HZ. Stikket skal indsættes fuldstændigt i stikkontakten for at forhindre, at stikket overophedes og brænder ud på grund af dårlig kontakt, hvilket kan resultere i kortslutning eller brand.
3. CO₂-maskinen kan bruges af børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået supervision eller instruktioner i, hvordan apparatet skal bruges på en sikker måde, og de forstår de risici, der opstår.
4. Børn skal altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med dette apparat. Rengøring og vedligeholdelse af dette produkt bør ikke udføres af børn uden ordentligt opsyn.
5. Transporter ikke kulsyremaskinen med gasflasken på. Skru altid gasflasken af under transport. Beskyt produktet mod vibrationer og stød under transport.
6. Brug kun tilbehør anbefalet eller solgt af producenten.
7. Må ikke bruges udendørs.
8. For at frakoble maskinen skal du dreje alle knapper til slukket position ("A") og derefter trække stikket ud af stikkontakten.
9. Tag ikke stikket ud ved at trække i ledningen. For at afbryde skal du tage fat i stikket, ikke i ledningen.
10. Tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, og før servicering eller rengøring.
11. For at reducere risikoen for elektrisk stød har dette apparat et polariseret stik (det ene blad er bredere end det andet). Dette stik passer kun én vej ind i en polariseret stikkontakt. Hvis stikket ikke passer helt ind i stikkontakten, vend stikket om. Hvis det stadig ikke passer, skal du kontakte en kvalificeret elektriker for at installere den korrekte stikkontakt. Udskift ikke stikket på nogen måde.

CO₂ CYLINDER

For at reducere risikoen for CO₂-lækage, personskade og ejendomsskade:


- Brug aldrig en CO₂-flaske, hvis den er beskadiget. Undersøg CO₂ cylinder og CO₂ cylinderventil inden brug for buler, punkteringer eller anden skade. Kontakt Carbon8, hvis den er beskadiget.
- Der må ikke manipuleres med CO₂-cylindren på nogen måde, inklusive punktering, brænding eller fjernelse af ventilen.
- Udsæt ikke CO₂-cylindren for temperaturer over 220°F / 50°C, beskyt den mod sollys og opbevar den i et godt ventileret område.
- Fjern ikke CO₂-cylindren fra maskinen, når den er i drift.
- Håndter eller fjern ikke en CO₂-cylinder, mens den afgiver CO₂.
- I tilfælde af CO₂-lækage, ventiler ordentligt, indånd frisk luft
 - og søg straks en læge, hvis du føler dig syg.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

FOR AT HOLDE DIN KULMASKINE REN OG PÆN


CARBON8

Denne kulsyremaskine er lavet af børstet aluminium. For at rense din carbonator anbefaler vi at bruge en mikrofiberklud og vand. Hvis det er nødvendigt, kan du bruge lidt mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke rengøringsmidler eller rengøringsmidler med slibende virkning.




VANDTANK

Brug rent lunkent vand med et mildt rengøringsmiddel til at rengøre vandtanken. Hvis du bruger en opvaskebørste, skal du sørge for, at børsten er beregnet til rengøring af plastikflasker og ikke efterlader ridser. Brug ikke opløsningsmidler, stærke rengøringsmidler eller rengøringsmidler med slibende stoffer. Vask ikke vandbeholderen i en opvaskemaskine.




DRYPBAKKEN

Fjern dryphætten fra bakken, hæld overskydende vand fra, skyl og tør.




PRODUKT OVERSIGT




KONFIGURATION OG INSTALLATION AF CO2 CYLINDER

1.




2.




3.




4.



5.



6.




1. Placer Carbon8 på gummimåtten og tilslut netledningen til en jordet stikkontakt med en nominel spænding på 220V / 60Hz. Sørg for, at lyset på berøringsknappen er tændt.
2. Fjern den magnetiske drypbakke og CO2-låget
3. Fjern tætningen og låget fra Carbon8 CO2-cylinderen.

4. Skub cylinderen op og skru den med uret, mens du skubber den på plads. Vip den tilbage i kulsyremaskinen. Spænd det kun med hånden; BRUG IKKE værktøj.
5. Sæt låget på igen ved at indsætte tappens øverst på låget i indhakkets øverst. Skub forsigtigt dækslet på plads. Sæt til sidst drypbakken på plads igen.
6. Når du skal udskifte gasflasken, skal du fjerne skiven og hæften. Tag fat i bunden af cylinderen med pegefinger og tommelfinger og vip cylinderen udad. Skru den af mod uret, og træk den derefter forsigtigt ud af åbningen.

FYLD VANDTANKEN

1. Skyl vandtanken med lunkent vand før første brug. Alternativt kan du bruge en blød rengøringsvamp (eller klud) og et mildt rengøringsmiddel til at rengøre vandtanken.
2. Åbn låget og fyld vandbeholderen med koldt, rent vand op til den markerede streg.
3. **ADVARSEL!** Kulsyre ikke andet end vand. Andre væsker kan forurene og tilstoppe de indre dele, hvilket kan føre til overtryk og alvorlige skader.
4. For at fjerne vandtanken til genopfyldning eller køleopbevaring skal du skubbe tanken tilbage og op.
5. Låsen, der holder tanken på plads, går op, og du kan løfte den lodret ud.

**BEMÆRK:**

Når den sættes korrekt i igen, er der ingen mellemrum mellem bunden af tanken og basen. Undlad at kulsyre, hvis tanken ikke hviler på bunden.



PRO TIP:

Selvom Carbon8 fungerer med stuetemperatur vand, kulsyrerer koldt vand bedre. Tilføj lidt is til tanken eller opbevar vandtanken i køleskabet.


START KULSYRE

1. Klik og drik. Nu hvor din vandtank er fyldt med koldt vand eller måske endda vand med is, er vi klar til at lave kulsyreholdigt vand.
2. I modsætning til andre kuldioxid maskiner behøver du ikke at justere karboneringen ved at give den flere pumper for at nå et sofistikeret medium kulsyreniveau.
3. Desinfektion funktionen vil køre automatisk, og det omgivende lys vil skinne ned i glasset under hele kulsyreprocessen.
4. Tryk og hold berøringsknappen på toppen nede, og efter en 2-sekunders forsinkelse vil kulsyreholdigt vand strømme ind i dit glas eller flaske, indtil den ønskede mængde kulsyreholdigt vand er nået. Løft fingeren for at stoppe med 1 sekunds forsinkelse.
5. Bemærk, at pumpen og kulreaktoren oplades under brug, og du vil høre en brummende lyd. Dette er normalt. Der er også et lille sprøjtudløb for enden for at rydde linjen.

Vi anbefaler at bruge højere glas eller holde mindre glas tættere på tuden for at undgå sprøjt. Det er normalt at det sprøjter lidt rundt, da vi bruger en direkte vandstrøm, som med det samme skaber bobler i dit glas.



GAS- OG VANDFILTRE




100% VEDLIGEBAR CO2 FREMSTILLET I USA

Vores CO2 kommer fra vedvarende kilder i landbrugsindustrien i USA. Det skyldes, at vi udvinder vores CO2 fra en kilde, der allerede bliver frigivet til atmosfæren, i stedet for at introducere ny, unødvendig CO2, der ville have en negativ indvirkning på miljøet.

Vores CO2 høstes fra atmosfæren ved hjælp af biogasgeneratorer, der genfanger metangas, som ellers ville være blevet frigivet til atmosfæren.


Et skridt videre er det derefter rensat og certificeret sikkert for at blive en fødevarerodkendt gas til kulsyreholdige vandmaskiner.

UV-lys er integreret i vandtanken for at udrydde bakterier, vira, mikroforurenende stoffer og alger til rent kulsyreholdigt vand.



VANDFILTRATION

Carbon8 er den eneste kulsyremaskine og dispenser, der også tilbyder en filterteknologi, der renser vandet.



CARBON8

GARANTI

Vi ønsker, at du skal være helt tilfreds med din Carbon8 Sparkling Water Maker.

Derfor har vi lagt stor vægt på at sikre dens kvalitet og sikkerhed. Men i det usandsynlige tilfælde, at noget går galt med din maskine inden for 1 (et) år efter købet (eller i henhold til specifikke landelove), og vi fastslår, at problemet skyldes defekt udførelse eller materialer, vil Carbon8 reparere eller erstatte produkt gratis inden for de begrænsninger, der er angivet i denne garanti.

Carbon8 kan erstatte din kulsyremaskine med en renoveret kulsyremaskine eller tilsvarende, hvis den model, du har købt, ikke længere er tilgængelig. Der gives ingen refusion. Denne begrænsede garanti er tilgængelig for forbrugere, der har købt Sparkling Water Maker til personlig brug, familie- eller husholdningsbrug.

Denne garanti gælder ikke, hvis produktet er beskadiget på grund af:

- Misbrug, modifikation af maskinen og manglende overholdelse af retningslinjerne nævnt i denne brugervejledning, eller kommerciel brug.
- Kulsyre andre væsker end vand.
- Normalt slid.
- Ændring eller reparation udført af andre end Carbon8.
- Brug af andre CO2-flasker end dem, der er godkendt af Carbon8.
- Skader, der skyldes en knækket gasflaske.
- Uheld, transport eller andet end almindelig husholdningsbrug.

DENNE GARANTI DÆKKER IKKE CO2-CYLINDERNE

Carbon8 er ikke ansvarlig for uforudsete skader eller følgeskader. Forbrugers eneste retsmiddel er at få produktet repareret eller udskiftet i henhold til betingelserne i denne garanti. Nogle lokale love tillader muligvis ikke udelukkelse eller begrænsning af disse skader, så disse undtagelser gælder muligvis ikke for dig.

SERVICEGARANTI

Hvis din Sparkling Water Maker har brug for garantiservice, skal du kontakte Carbon8 kundeservice ved at besøge www.carbon8water.com. En repræsentant vil give dig specifikke instruktioner om, hvordan du arrangerer transport af din maskine, på dine omkostninger, til et af vores autoriserede servicecentre. Kun Carbon8 eller dets agenter er autoriseret til at yde garantireparationer eller service på din kulsyre-maskine.

SERVICE UDEN FOR GARANTI


Hvis Carbon8 eller dens autoriserede forhandler fastslår, at fejlen eller skaden på din kulsyre-maskine ikke er dækket af garantien, vil Carbon8 kun reparere maskinen mod betaling af det fastsatte reparationsgebyr.

**CARBON8
CO2 CYLINDERS**


Din kulsyre-maskine er designet til at fungere med en Carbon8 CO2-cylinder. Det anbefales ikke at bruge en anden CO2-cylinder, da de muligvis ikke er kompatible med Carbon8 Sparkling Water Maker. Skader, der opstår på grund af brugen af en anden cylinder end Carbon8 CO2-cylindren, eller hvis Carbon8 CO2-cylindren ikke bruges i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning, er ikke dækket af garantien.

KUNDE SUPPORT

Hvis du har problemer med din maskine, skal du gennemgå følgende trin:




1. Tjek fejlfindingsvejledningen på carbon8water.com og prøv de foreslåede løsninger.
2. Kontakt os på support@carbon8water.com. Vi svarer indenfor 24 timer på hverdage.



CARBON8

BRUKERMANUAL



GRATULERER DU ER NÅ EN DEL AV DEN FLASKEFRIE BEVEGELSEN

VI LAGET CARBON8 INFINITY STREAM MED ETT MÅL I MINNE:
EN HOLDBAR VANNDISPENSER FOR KULLSYRE VANN SOM ER LETTERE Å
BRUKE ENN NOEN EKSISTERENDE SYSTEM.

Vår patenterte Carbon8-reaktor blander vann og CO2 umiddelbart, og skaper en grenseløs strøm av kullsyreholdig vann.

Alt du trenger å gjøre er å bruke berørings knappen på toppen av enheten for å fylle et hvilket som helst glass eller flaske med kullsyreholdig vann.

Bli kvitt unødvendige PET-flasker som må fylles og festes til maskinen.

Den avtakbare 2-liters vanntanken kan oppbevares i kjøleskapet eller fylles med kaldt vann og til og med is biter.

Merk: Produkter som inneholder gass under høyt trykk skal alltid håndteres med forsiktighet. Les sikkerhetsinstruksjonene og bruksanvisningen til produktet nøye før du bruker det.

Ta vare på denne brukerhåndboken for videre referanse. Sørg for å inkludere denne veiledningen når du sender Carbon8 videre til tredjeparter.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL!

Ved bruk av elektriske apparater bør grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende:

Les alle instruksjonene før du bruker enheten.

Carbon8 er designet og beregnet for privat bruk (hjem og kontor) og er kun beregnet for hjemmebruk. Produsenten garanterer kun problemer knyttet til hjemmebruk.

Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser og feil forårsaket av å ikke følge instruksjonene.

SPESIELL PÅMINNELSE

Før første gangs bruk, skyll vanntanken med lunkent vann. Alternativt kan du bruke en myk rengjøringsvamp (eller klut) og et mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre vanntanken.

1. Tilsett iskaldt vann når du bruker tanken.
2. Ikke bruk produktet rundt brennbare gjenstander og ikke plasser det ved siden av gjenstander som lett kan deformeres av varme. Produktet skal ikke brukes på overflater som tepper og plast.
3. Plasser alltid produktet på en tørr, stabil, flat og horisontal overflate.
4. Hold produktet unna varme og i eller i nærheten av områder hvor omgivelsestemperaturen er relativt varm (f.eks. komfyrer eller andre varmekilder). Bruk aldri enheten i nærheten av åpen ild (som brennende stearinlys) eller på varme overflater.
5. Varm aldri opp produktet i en mikrobølgeovn.
6. Ikke håndter produktet med skarpe eller skurende gjenstander for å unngå skade på innsiden av vanntanken og overflaten på produktet. Bruk under ingen omstendigheter aggressive rengjøringsmidler, rengjøringsmiddel eller andre kjemiske løsninger, da disse kan trenge inn i huset eller svekke dets funksjon.
7. For å redusere risikoen for elektrisk støt må du aldri senke hoveddelen, strømledningen og støpselet i vann eller andre væsker. Det er ikke tillatt å skyll hoveddelen med vann, dette er for å hindre at vannet lekker inn i elektronikken inne og forårsaker funksjonsfeil. Ikke plasser eller oppbevar apparatet der det kan falle eller trekkes ned i et badekar eller en vask.
8. Ikke forsøk å reparere, demontere eller montere hoveddelen eller strømledningen til dette produktet selv.

Garantien dekker ikke:

- Komersielt bruk.
- Uaktsom bruk eller feil bruk av produktet.
- Bruk med feil spenning eller strøm.
- Bruk i strid med bruksanvisningen.
- Demontering, reparasjon eller modifikasjon av andre enn produsenten.
- Skade forårsaket av ulykker eller katastrofer, som brann, flom, jordskjelv, krig, hærværk eller tyveri.
- Normal slitasje.

ADVARSEL!

1. Bruk ingen andre væsker annet enn vann. Andre væsker kan forurense og tette til indre deler, noe som kan føre til for høyt trykk og dermed alvorlige skader. Ikke la produktet stå uten tilsyn. For å redusere risikoen for skade, er nøye tilsyn nødvendig når et apparat brukes i nærheten av barn. Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes med en godkjent ledning eller kjøpes fra produsentens reparasjons avdeling. Ikke modifier strømledningen selv. Bruk aldri strømledningen hvis det er tegn på skade.
2. Dette produktet må bruke en stikkontakt med en spenning på 220V-240V/50-60HZ. Støpselet må settes helt inn i stikkontakten for å forhindre at støpselet overopphetes og brenner ut på grunn av dårlig kontakt, noe som resulterer i kortslutning eller brann.
x
3. CO₂-maskinen kan brukes av barn og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om hvordan de skal bruke apparatet på en sikker måte og de forstår risikoen som oppstår.
4. Barn bør alltid være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med dette apparatet. Rengjøring og vedlikehold av dette produktet bør ikke utføres av barn uten tilsyn.
5. Ikke transporter kullsyremaskinen med gassflasken på. Skru alltid av gassflasken under transport. Beskytt produktet mot vibrasjoner og støt under transport.
6. Bruk kun tilbehør som er anbefalt eller solgt av produsenten.
7. Ikke bruk utendørs
8. For å koble fra maskinen, vri alle kontroller til av-posisjon ("A") og trekk deretter støpselet ut av stikkontakten.
9. Ikke koble fra ved å trekke i ledningen. For å koble fra, ta tak i støpselet, ikke ledningen.
10. Koble fra stikkontakten når den ikke er i bruk og før service eller rengjøring.
11. For å redusere risikoen for elektrisk støt har dette apparatet en polarisert plugg (det ene bladet er bredere enn det andre). Denne pluggen passer bare én vei inn i en polarisert stikkontakt. Hvis støpselet ikke passer helt inn i stikkontakten, snu støpselet. Hvis den fortsatt ikke passer, kontakt en kvalifisert elektriker for å installere riktig stikkontakt. Ikke skift ut kontakten på noen måte.

CO₂ SYLINDER

For å redusere risikoen for CO₂-lekkasje, personskaade og skade på eiendom:


- Bruk aldri en CO₂-sylinder hvis den er skadet. Inspiser CO₂ Sylinder og CO₂ sylinderventil før bruk for bulker, punkteringer eller andre skader. Kontakt Carbon8 hvis den er skadet.
- Ikke tukle med CO₂-sylindren på noen måte, inkludert punktering, brenning eller fjerning av ventilen.
- Ikke utsett CO₂-sylindren for varme over 220°F / 50°C, Beskytt den mot sollys og oppbevar den på et godt ventilert sted.
- Ikke fjern CO₂-sylindren fra maskinen når den er i drift.
- Ikke håndter eller fjern en CO₂-sylinder mens den slipper ut CO₂.
- Ved CO₂-lekkasje, ventiler skikkelig, pust inn frisk luft og oppsøk lege umiddelbart hvis du føler deg syk.

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE

FOR Å HOLDE KULLSYREMASKINEN DIN REN OG FIN


CARBON8

Dette kullsyremaskinen er laget av børstet aluminium. For å rengjøre karbonatoren anbefaler vi å bruke en mikrofiberklut og vann. Om nødvendig kan du bruke litt mildt vaskemiddel. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller vaskemidler med slipende effekt.




VANNTANK

Bruk rent lunkent vann med et mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre vanntanken. Hvis du bruker en oppvaskbørste, sørg for at børsten er beregnet for rengjøring av plastflasker og ikke etterlater riper. Ikke bruk løsemidler, sterke rengjøringsmidler eller vaskemidler med slipende stoffer. Ikke vask vanntanken i oppvaskmaskin.




DRYPPSKÅL


Fjern dryppphetten fra brettet, hell av overflødig vann, skyll og tørk.



PRODUKTOVERSIKT



KONFIGURASJON OG INSTALLASJON AV CO2-SYLINDEREN




1. Plasser Carbon8 på gumnimatten og koble strømledningen til en jordet stikkontakt med en merkespenning på 220V / 60Hz. Sørg for at lyset på berøringsknappen lyser.
2. Fjern det magnetiske dryppbrettet og CO2-lokket.
3. Fjern forseglingen og hetten fra Carbon8 CO2-sylindren.

4. Skyv sylindren opp og skru den med klokken mens du skyver den på plass. Vipp den tilbake i kullsyremaskinen. Stram den kun for hånd; IKKE BRUK verktøy.
5. Sett på plass lokket ved å sette tappen på toppen av lokket inn i hakket på toppen. Skyv lokket forsiktig på plass. Sett til slutt dryppbrettet på plass igjen.
6. Når du trenger å bytte ut gassflasken, fjerner du skiven og hetten. Ta tak i bunnen av sylindren med pekefingeren og tommelen og vipp sylindren utover. Skru den av mot klokken og trekk den forsiktig ut av sporet.

FYLL VANNTANKEN

1. Skyll vanntanken med lunkent vann først første bruk. Alternativt kan du bruk en myk rengjøringsvamp (eller klut) og et mildt vaskemiddel for å rengjøre vanntanken.
2. Åpne lokket og fyll vanntanken med kaldt, rent vann opp til den merkede linjen.
3. **ADVARSEL!** Kullsyre ikke annet enn vann. Andre væsker kan forurense og tette de indre delene, noe som kan føre til overtrykk og alvorlig skade.
4. For å fjerne vanntanken for fylle på eller kjølelagring, skyv tanken bakover og opp.
5. Låsen som holder tanken på plass går opp og du kan løfte den ut vertikalt.

**MERK:**



Når den settes inn igjen på riktig måte, er det ingen åpning mellom bunnen av tanken og basen. Ikke tilsett kullsyre hvis tanken ikke hviler på basen.

PRO TIP:


Selv om Carbon8 fungerer med romtemperatur vann, kullsyre kaldt vann bedre. Tilsett litt is i tanken eller oppbevar vanntanken i kjøleskapet.

START KULLSYRE

1. Klikk og drikk. Nå som vanntanken din er fylt med kaldt vann eller kanskje vann med is, er vi klare til å lage kullsyreholdig vann.
2. I motsetning til andre karbondioksid maskiner trenger du ikke justere kullsyren ved å gi den flere pumper for å nå et sofistikert middels karboneringsnivå.
3. Desinfeksjonsfunksjonen vil gå automatisk og omgivelseslyset vil skinne ned i glasset under hele kullsyreprosessen.
4. Trykk og hold berøringsknappen på toppen og etter en 2-sekunders forsinkelse vil kullsyreholdig vann strømme inn i glasset eller flasken til ønsket mengde kullsyreholdig vann er nådd. Løft fingeren for å stoppe med 1 sekunds forsinkelse.
5. Merk at pumpen og kullreaktoren vil lade opp under bruk, og du vil høre en brummende lyd. Dette er normalt. Det er også et lite sprututslipp i enden for å klare linjen.
6. Vi anbefaler å bruke høyere glass eller holde mindre glass nærmere tuten for å unngå sprut. Det er normalt at den spruter litt rundt siden vi bruker en direkte vannstrøm som umiddelbart skaper bobler i glasset ditt.



GASS- OG VANNFILTRETE




100 % FORNYBAR CO2 LAGET I USA

Vår CO2 kommer fra fornybare kilder i landbruksindustrien i USA. Det er fordi vi trekker ut CO2 fra en kilde som allerede slippes ut i atmosfæren, i stedet for å introdusere ny, unødvendig CO2 som vil påvirke miljøet negativt.

Vår CO2 høstes fra atmosfæren ved hjelp av biogassgeneratorer som gjenfanger metangass som ellers ville blitt sluppet ut i atmosfæren.


Et skritt videre blir den deretter rensset og sertifisert trygg for å bli en matgodkjent gass for kullsyreholdige vannmaskiner.

UV-lys er integrert i vanntanken for å utrydde bakterier, virus, mikroforurensninger og alger, for rent kullsyreholdig vann.



VANNFILTRASJON

Carbon8 er den eneste kullsyremaskinen og dispensereren som også tilbyr en filterteknologi som renser vannet.



CARBON8

GARANTI

Vi vil at du skal være helt fornøyd med din Carbon8 Sparkling Water Maker.

Derfor har vi lagt stor vekt på å sikre kvaliteten og sikkerheten. Men i det usannsynlige tilfellet at noe går galt med maskinen innen 1 (ett) år etter kjøp (eller i henhold til spesifikke lands lover), og vi fastslår at problemet skyldes feil utførelse eller materialer, vil Carbon8 reparere eller erstatte produktet gratis innenfor begrensningene angitt i denne garantien.

Carbon8 kan erstatte din carbonator med en renovert carbonator, eller tilsvarende hvis modellen du kjøpte ikke lenger er tilgjengelig. Ingen refusjon vil bli gitt. Denne begrensede garantien er tilgjengelig for forbrukere som har kjøpt Sparkling Water Maker for personlig bruk, familie- eller husholdningsbruk.

Denne garantien gjelder ikke hvis produktet er skadet på grunn av:

- Misbruk, modifikasjon av kullsyremaskinen og ikke å følge retningslinjene nevnt i denne brukerhåndboken, eller kommersiell bruk.
- Andre karbonatvæsker enn vann.
- Normal slitasje
- Modifikasjon eller reparasjon utført av andre enn Carbon8.
- Bruk av andre CO2-sylindere enn de som er godkjent av Carbon8
- Skade forårsaket av en ødelagt gassflaske.
- Ulykke, transport eller annet enn vanlig husholdningsbruk.

DENNE GARANTIE DEKKER IKKE CO2-SYLINDERNE

Carbon8 er ikke ansvarlig for uforutsette skader eller følgeskader. Forbrukerens eneste rettsmiddel er å få produktet reparert eller erstattet i henhold til vilkårene i denne garantien. Noen lokale lover tillater kanskje ikke ekskludering eller begrensning av disse skadene, så disse unntakene gjelder kanskje ikke for deg.

SERVICEGARANTI

Hvis din Sparkling Water Maker trenger garantiservice, kontakt Carbon8 kundeservice ved å besøke www.carbon8water.com.

En representant vil gi deg spesifikke instruksjoner om hvordan du arrangerer transport av maskinen din, på din regning, til et av våre autoriserte servicesentre. Bare Carbon8, eller dets agenter, er autorisert til å utføre garantireparasjoner eller service på kullsyremaskinen din.

SERVICE UTENFOR GARANTI


Hvis Carbon8 eller dens autoriserte forhandler fastslår at feilen eller skaden på kullsyremaskinen din ikke dekkes av garantien, vil Carbon8 reparere maskinen kun mot betaling av det fastsatte reparasjonsgebyret.

**CARBON8
CO2 SYLINDRE**

Din kullsyremaskin er designet for å fungere med en Carbon8 CO2-sylinder. Bruk av en annen CO2-sylinder anbefales ikke, da de kanskje ikke er kompatible med en Carbon8 Sparkling Water Maker. Skader som oppstår på grunn av bruk av en annen sylinder enn Carbon8 CO2-sylindren eller bruk av Carbon8 CO2-sylindren som ikke følger instruksjonene i denne brukerhåndboken dekkes ikke av garantien.

KUNDESERVICE

Hvis du har problemer med maskinen, gå gjennom følgende trinn:



1. Sjekk feilsøkingsguiden på carbon8water.com og prøv de foreslåtte løsningene.
2. Kontakt oss på support@carbon8water.com. Vi svarer innen 24 timer på hverdager.